


Contenido


ESQUEMA GENERAL DE LA RED DEL CAMPING	
SERVIDOR DHCP	J
SERVIDOR DNS	2
SERVIDOR WEB	2
CONFIGURACIÓN WIFI WIRELESS	
PAQUETES ARP, DCHP, DNS, ICMP	
PAQUETES DHCP	
PAQUETES ARP	
PAQUETES DNS	
PAQUETES TCP	12
HTTP	

Esquema general de la red del camping




Servidor DHCP

Esta es la configuración para el servidor dhcp. Pongo que comience a dar Ip's desde la 192.168.1.10 ya que las anteriores me pueden hacer falta. Además, le meto la dirección del servidor DNS, para la resolución de nombres de dominio.



Servidor DNS


Dentro del servidor DNS agrego la dirección del servidor WEB y como se llama el nombre de dominio.



Servidor Web

En el servidor Web añadimos las tres fotos que necesitamos, modificamos el index y lo guardamos.






```
<html>
<center><h1>Bienvenidos al camping</h1></center>
<img src='./foto_camping1.jpg' alt='foto_camping1'>
<img src='./foto_camping2.jpg' alt='foto_camping2'>
<img src='./foto_camping3.jpg' alt='foto_camping3'>
</html>
```


Configuración wifi Wireless

Configuramos el dispositivo Wifi para que tenga una contraseña WPA2-AES.




Para conectarse al router mediante wifi





Otro tipo de conexión es:



Paquetes ARP, DCHP, DNS, ICMP


Paquetes DHCP


Primero se crea un DHCP para que una vez el dispositivo se conecte a la red, esta la devuelva la dirección del dns y una dirección IP.

<u>DHCP</u>	8	16	24	Bytes	
OP:0x000000000 0000001	HW TYPE:1	HW LEN:6	HOPS:0		
	TRANSA	CTION ID			
SEC	S:0	FLAGS:0x00000000000000000000000000000000000			
	CLIENT ADD	RESS:0.0.0.0			
YOUR CLIENT ADDRESS:0.0.0.0					
SERVER ADDRESS:0.0.0.0					
	RELAY AGENT A	DDRESS:0.0.0.0			
CLIEN	IT HARDWARE AD	DRESS:0005.5E50.	0197		
	SERVER HOSTN	IAME (64 BYTES)			
FILE (128 BYTES)					
	OPTIONS (312 BYTES)			
DHCP Client Identifi		1 1 1 1 1 1 1 1	1111111	Bits	
OP:0x3 LEN:0x d 3d	HW:0x1				
CLIENTID	ENTIFIER (VARIAB	LE LENGTH):0005.	5E50.0197		


Paquetes ARP

PDU Formats








Andrés Montes Red de Camping Redes




Vuelve a repetir todos los pasos anteriores y lo realiza con la dirección IP que nos ha dado nuestro servidor DHCP.








Paquetes DNS






Paquetes TCP

Estos paquetes son intercambiados entre el servidor web y el dispositivo que está solicitando la página web con las fotos. Se realiza el TCP handshake.

El **sequence number del TCP** es un valor numérico utilizado para identificar y rastrear los datos transmitidos en una conexión TCP y garantizar su entrega confiable.


El **ack number** indica el siguiente byte esperado después del último byte confirmado, recibido correctamente por el receptor.

El **lenght** es la longitud de la cabecera junto con los datos que va a enviar el paquete TCP.




Paso 1: Solicitud de conexión (SYN)

El dispositivo emisor envía un mensaje SYN (Synchronize) al dispositivo receptor para iniciar la conexión. Este mensaje incluye un número de secuencia aleatorio generado por el emisor para identificar la conexión.




Paso 2: Respuesta de conexión (SYN-ACK)

Si el dispositivo receptor está disponible y dispuesto a aceptar la conexión, responderá con un mensaje SYN-ACK (Synchronize-Acknowledgment). Este mensaje incluye el mismo número de secuencia aleatorio que el mensaje SYN del emisor, pero también incluye un número de acuse de recibo (ACK) igual al número de secuencia del mensaje SYN más uno.





Paso 3: Confirmación de conexión (ACK)

Finalmente, el dispositivo emisor responde con un mensaje ACK para confirmar la conexión. Este mensaje incluye un número de acuse de recibo igual al número de secuencia del mensaje SYN-ACK del receptor más uno.




HTTP






A partir de este punto se repiten estos mismos pasos para cada una de las fotos que hay en la página.



Vuelve a hacer otra vez el TCP handshake

PDU Forma	ts						
TCP							
0				24 Bits			
SOURCE PORT:1026 DESTINATION PORT:80			ON PORT:80				
	SEQUENCE NUMBER:1						
	ACKNOWLEDGEMENT NUMBER:1						
OFFSE T:0x0	RESER VED: 0	FLAGS:0b000110 00	WINDOW:65535				
	CHECKSUM:0x0000 URGENT POINTER:0x0000			NTER:0x0000			
	OPTION						
DATA (VARIABLE LENGTH) PA			PADDING: 0				
HTTP RE	HTTP REQUEST 0 4 8						
HTTP D	HTTP Data:Acceptimage/avif,image/webp,image/apng,image/*,*/*;q=0.8 Accept-Language: en-us						



Al final, esta es la pagina que carga.

